

Particularités dans la version BMS Graf pro – Version V6.0.0.0

- **1.1** Sélection du terminal graphique (complément au § 3.4 du manuel BMS Graf pro Version 5.0.x.x)
 - Rajout de la gamme POLARIS

ΛX	
Terminal BAT 2 BAT 300 BAT 600 BAT 800 BAT 800 BAT VGA color BAT VGA pro Polaris Control Polaris Panel PC 5.7" Polaris Panel PC 5.7" Polaris Panel PC 12.1" Polaris Panel PC 15" Polaris Panel PC 19"	Vorschau
	A Info BAT 2 QVGA dimentions 320x240 16 Greyscale 10 Function Keys

1.2 Sélection de la communication

Ex: Adresse 100 → 100 → bit d'activation des LED à Adresse 100 + Offset 0001 → 101 → bits d'activation de LED en mode intermittant . avec Bit 0 = F1 Bit 15 = F16 Notindung en Steuerung Imerbus Adé 250 Imerbus Adé 250 <	Register LED (Adresse)	à renseigner (registre de 2x	16 Bit)	
Adresse 100 + Offset 0001 → 101 → bits d'activation de LED en mode intermittant . avec Bit 0 = F1 Bit 15 = F16	Ex: Adresse 100	→ 100 → bit d'activation d	es LED à	
avec Bit 0 = F1 Bit 15 = F16 Anbindung an Steuerung Image: Steuerung Image: Steuerung Modbus RTU Slove ABB Conlig Interbus AEG 250 Interbus Stere general Modbus RTU Master general Modbus RTU Slove Eneral	Adresse 100 +	- Offset 0001 → 101 → bi	ts d'activation de LE	D en mode intermittant .
Bit 15 = F16	avec	Bit 0 = F1		
Anbindung an Steuerung Ancopiung Ancopiung Ancopiung Ancobus RTU Slove ABB Comli Interbus Stee 250 Interbus Stee 250 Interbus Stee 250 Interbus Stee 250 Interbus Stee 250 Interbus Stee Seneral Ancobus RTU Master general Ancobus RTU Master Telemeconique Ancobus RTU Master Telemeconique Ancobus RTU Master Telemeconique Ancobus RTU Slove Telemeconique Ancobus RTU Slove Telemeconique Ancobus RTU Slove Telemeconique Hostlink Hostlink Hostlink Hostlink Hostlink Hostlink Hostlink Hostlink Hostlink Profibus DP Puenium Profibus DP Quantum Profibus DP Sumens Side Issuers Side Issuers Side Issuers Ancesse Intervention Info for Adresses look into the manual Modus RTU Slove Telemeconique Neuwert		Bit 15 = F16		
Anbindung an Steuerung Ankopplung Moddus RTU Slave ABB Comli Interbus AEG 250 Interbus AEG 250 Interbus Siemens S7 Protocol 1/64 for Mitsubishi Modbus RTU Master general Modbus RTU Master general Modbus RTU Master general Modbus RTU Master Plemeconique Modbus RTU Master Plemeconique Modbus RTU Master Plemeconique Modbus RTU Master Stewert Mostlink Hostlink Hostlink MultiMaster Profibus DP Pomium Profibus DP Quantum Profibus DP Quantum Profibus DP Quantum Profibus DP Sumers Storeisens Modbus RTU Slave Felemeconique Modbus RTU Master Storeiter Modbus DP Simerus Storbitsortierung © Erstwert Neuwert				
Arkopplung Arkopplung Arkobus RTU Slave ABB Comli Interbus AEG 250 Interbus AEG	Anbindung an Steuerung			
Ankopplung Modbus RTU Slave ABB Comli Interbus AEG 250 Interbus Siemens S7 Protocol 1/64 for Mitsubishi Modbus RTU Slave General Modbus RTU Slave Telemecanique Modbus RTU Slave Telemecanique Profibus DP Moveller Hostlink Hostlink Hostlink Profibus DP Seminum Profibus DP Pennium Profibus DP Seminum Profibus DP S	√ X			
Modbus RTU Slave ABB Comli Interbus XEG 250 Interbus Siemens S7 Protocol J for Mitsubishi Protocol 1 for Mitsubishi Modbus RTU Master general Modbus RTU Master relemecanique Modbus RTU Master Telemecanique Modbus RTU Master Telemecanique Modbus RTU Slave Telemecanique Modbus PP Venilum Profibus DP Quantum Profibus DP Quantum Profibus DP Quantum Profibus DP Siemens 3964R with RK512 Siemens	Ankopplung	Vorschau	Transferblock	
Interbus XEC 250 Interbus Siemens S7 Protocol 1/ 64 for Mitsubishi Protocol 1 for Mitsubishi Modbus RTU Master general Modbus RTU Slave General Modbus RTU Slave General Modbus RTU Slave Telemecanique Profibus DP Moeller Hostlink Hostlink MultiMaster Profibus DP Premium Profibus DP Premium Profibus DP Siemens 3964R with RK512 Siemens	Modbus RTU Slave ABB Comli		Lesen	
Protocol 1/64 for Mitsubishi Protocol 1/64 for Mitsubishi Protocol 1 for Mitsubishi Modbus RTU Master general Modbus RTU Slave Felemecanique Profibus DP Moeller Hostlink Hostlink MultiMaster Profibus DP Premium Profibus DP Siemens 3964R with RK512 Siemens	Interbus AEG 250 Interbus Siemens 57		Adresse	
Modbus RTU Master general Modbus RTU Master general Modbus RTU Stave General Modbus RTU Stave General Modbus RTU Stave Telemeconique Modbus DP Acceller Hostlink Mothus DP Premium Profibus DP Quantum Profibus DP Quantum Profibus DP Stemens Storbitsortierung © Erstwert Neuwert	Protocol 1/64 for Mitsubishi Protocol 1 for Mitsubishi		Adapte 0	
Modbus R1U Slave General Modbus R1U Slave General Modbus RTU Master Telemecanique Adresse Profibus DP Moeller Nummerntasten Hostlink Info Profibus DP Premium Info Profibus DP Quantum for Adresse look into Profibus DP Stemens the manual	Modbus RTU Master general			
Madbus RTU Slave Telemecanique Profibus DP Moeller Hostlink Nummerntasten Hostlink AultiMaster nicht Übertragen Profibus DP Premium Info Profibus DP Quantum for Adresses look into Profibus DP Stemens the manual	Modbus RTU Slave General Modbus RTU Master Telemecanique	A STAND	Adrosse 0	
Hostlink Aulti Master Hostlink Aulti Master Profibus DP Premium Profibus DP Quantum Profibus DP Quantum for Adresses look into Orbits DP Stemens Storbitsortierung Erstwert Storbitsortierung	Modbus RTU Slave Telemecanique Profibus DP Moeller	Sr E	Nummerntasten	
Hostlink AultiNaster Info Profibus DP Premium for Adresses look into Profibus DP Quantum for Adresses look into Profibus DP Stemens the manual StefAttink RK512 Siemens Neuwert	Hostlink		nicht Übertragen 🔍	
Profibus DP Quantum for Adresses look into Störbitsortierung Profibus DP Siemens the manual Image: Comparison of the manual 3964R with RK512 Siemens Neuwert	Hostlink MultiMaster Profibus DP Premium	Info		
Profibus DP Siemens the manual Image: Erstwert 3964R with RK512 Siemens Neuwert	Profibus DP Quantum	for Adresses look into	Störbitsortierung	
3964R with RK512 Siemens	Profibus DP Siemens	the manual	 Erstwert 	
Working BTU Wasters for SE05U	3964R with RK512 Siemens		O Neuwert	
ASSII P6 for Signer s55	AS511 PG for Siemens S5		Prirolitat	
Self-run interpreter Schnittstellenparameter	Self-run interpreter		Schnittstellenparameter	



Version 6.0.0.0

Selection du type d'interface 1.3

Paramètres de communication : Désormais les paramètres sont configurés dans le logiciel non plus dans le terminal.

Treibereinstellungen					
√X					
Schnittstelle	COM1	*			
Baudrate	9600	*			
Datenbits	8	~			
Stoppbits	1	~			
Parität	none	~			
Slavenummer	1	~			
Protokoll Timeout[ms]	2000	~			
Zeichen Timeout[ms]	200	*			
Byteausrichtiung	Low-Byte, High-Byte	*			
Wortausrichting	Low-Word, High-Word	~			

1.4 Editeur de vues (complément au § 7.2 du manuel BMS Graf pro Version 5.0.x.x)



1.4.1 Aperçu

des symboles supplémentaires apparaissent dans la barre d'outils

- Transfert de projet via clé USB
- Activer ou désactiver la barre de titres



Fonction supplémentaire:

La molette de la souris permet d'agrandir ou réduire la taille de la vue (ZOOM +/-).

Particularités liées au POLARIS Control

Le choix des couleurs d'affichage en bleu/blanc est disponible lorsque la sélection du terminal correspond au POLARIS Control, (dans le terminal la couleur noire apparaît en bleu, toutes les autre couleurs apparaissent en blanc).

Füllfarbe	×
//////none/////	///

1.5 Configuration des touches

1.5.1.1 **Touches de fonction, touches spéciales et combinaison de touches** (remplace les chapitres 7.2.5.2.1 et 7.2.5.2.2 dans le manuel BMS Graf pro Version 5.0.x.x)



La configuration des touches est désormais réalisée dans le menu.

Funktionstastenzuweisungen				
√ X				
Taste	Funktion	^		
F1	Bild 2			
F2	nichts			
F3	nichts			
F4	nichts			
F5	nichts			
F6	nichts			
F7	nichts			
F8	nichts			
F9	nichts			
F10	nichts			
F11	nichts			
F12	nichts			
S1	nichts			
52	nichts			
53	nichts			
54	nichts			
Shift-F1	nichts	×		



Version 6.0.0.0

