BARTEC



(Ex)

TC 75^{ex}-NI / TC 75X^{ex}-NI Touch Computer

Quick Start Guide



Quick-Start-Guide – Original

Touch Computer

TC 75ex-NI/TC 75Xex-NI

ATEX / IECEx Zone 2 and Zone 22 Class I, II, III DIV 2

Dokument-Nr.: B1-A264-7E0001

Status: 30.10.2018

BARTEC GmbH Max-Eyth-Straße 16 97980 Bad Mergentheim DEUTSCHLAND

Telefon: +49 7931 597-0 Telefax: +49 7931 597-119 Internet: www.bartec.de Kontakt: service-mobilecomputing@bartec.de Download: http://automation.bartec.de

1 Hinweise zu diesem Quick-Start-Guide



Vor Inbetriebnahme des Geräts aufmerksam lesen.

Der Quick-Start-Guide ist Bestandteil des Geräts.

Der Quick-Start-Guide richtet sich an sämtliche Personen, die mit der Handhabung des Geräts betraut sind. Für die sichere Handhabung sind die Kenntnis der Sicherheits- und Warnhinweise in diesem Quick-Start-Guide und deren strikte Befolgung unabdingbar. Quick-Start-Guide, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen.

- Quick-Start-Guide während der Lebensdauer des Geräts aufbewahren.
- Quick-Start-Guide allen Personen zugänglich machen, die mit der Handhabung des Geräts betraut sind.

1.1 Hervorhebungen im Dokument

1.1.1 Warnhinweise

In diesem Quick-Start-Guide werden Warnhinweise verwendet, um vor Sach- und Personenschäden zu warnen.

Lesen und beachten Sie diese Warnhinweise immer.

GEFAHR

GEFAHR bezeichnet eine Gefahrensituation, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitsmaßnahmen zum Tod oder zu schweren Verletzungen mit bleibenden Schäden führen kann.

WARNUNG

WARNUNG bezeichnet eine Gefahrensituation, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitsmaßnahmen zu schweren Verletzungen ohne bleibende Schäden führen kann.

VORSICHT

Δ

VORSICHT bezeichnet eine Gefahrensituation, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitsmaßnahmen zu leichten Verletzungen führen kann.

1 Hinweise zu diesem Quick-Start-Guide

1.1.2 Symbole und Darstellungsmittel

Symbol	Erläuterung	
í	Wichtige Hinweise und Informationen zum wirkungsvollen, wirtschaftlichen und umweltgerechten Umgang mit dem Produkt.	
~	Voraussetzung, die Sie erfüllen müssen, bevor die folgenden Handlungen ausgeführt werden können.	
	Einzelne Handlungsschritte, die Sie ausführen müssen.	
1., 2.,	Mehrere Handlungsschritte, die Sie in der angegebenen Reihenfolge ausführen müssen.	
•	Resultatsangabe zu einem Handlungsschritt oder zu mehreren Handlungsschritten zur Erfolgskontrolle.	

1.2 Mitgeltende Dokumente

Alle Dokumente sind online verfügbar unter folgenden Adressen:

- BARTEC (global): www.bartec.de
- BARTEC (ACS): http://automation.bartec.de
- ZEBRA (ZEB): www.zebra.com

(i)

(i)

Bei Überschneidungen mit Handbüchern von Zebra gelten die Anweisungen in der BARTEC Kurzanleitung. Das BARTEC Kurzanleitung ist höherwertig.

Dokument	Erläuterung	Version
BARTEC		
Kurzanleitung TC 75 ^{er} -NI, TC 75X ^{er} -NI	Anleitungen zur Inbetriebnahme und zum sicheren Umgang mit den Touch Computern (einschließlich Montage, Ex-relevanten Sicherheitshinweisen und Hinweisen zur Programmierung)	global
Datenblatt TC 75 ^{ex} -NI, TC 75X ^{ex} -NI	Daten zum Explosionsschutz und technische Daten Touch computer	global
ZEBRA		
Für TC 75 und TC 75X: • Zebra Benutzerhandbuch • Zebra Quick Start Guide • Zebra Integrator Guide	Anweisungen zur Inbetriebnahme, Bedienung, Konfiguration, Programmierung und Instandhaltung der Touch computer (vollständige Informationen befinden sich auf der ZEBRA Support-Seite.)	ZEB



Für das Programmieren der Touch Computer finden Sie weiterführende Informationen in den Original-Zebra-Dokumentationen.

Die explosionsgeschützten BARTEC Touch Computer TC 75, TC 75X basieren auf den Zebra-Touch Computers des Typs TC 75 und TC 75X.

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Touch Computer TC 75^{ex}-NI und TC 75X^{ex}-NI dienen der mobilen Erfassung, Verarbeitung und Übertragung von Daten innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche. Die Touch Computer TC 75^{ex} - NI und TC 75X^{ex} - NI sind für den Einsatz in folgenden explosionsgefährdeten Bereichen modifiziert:

Konfiguration	Zugelassene Zone
TC 75 ^{ex} -NI	ATEX / IECEx Zone 2 and Zone 22
Type: B7-A264-XXXX/XXXXXXXX	Class I, II, III DIV 2
TC 75Xex_NI	ATEX / IECEx Zone 2 and Zone 22
Type: B7-A264-XXXX/XXXXXXXX	Class I, II, III DIV 2

Die Touch Computer dürfen ausschließlich gemeinsam mit Betriebsmitteln verwendet werden, die den Anforderungen an die Überspannungskategorie I entsprechen.

Die zulässigen Umgebungsbedingungen des eingesetzten Geräts sind einzuhalten (siehe Datenblatt).

2.2 Personalqualifikation

Zielgruppe	Kompetenzen	
Elektrofachkraft	Fachliche Ausbildung	
	 Kenntnisse und Erfahrung, um Gefahren zu erkennen und zu 	
	vermeiden, die von Elektrizität ausgehen können	
	Verständnis des Gesamtsystems	
	Spezielle Einweisung für den Ex-Bereich	
IT-Fachkraft	Verständnis des Gesamtsystems	
	Konfiguration/Programmierung	
	Verstehen von Programmierhandbüchern	
Lager- und Transportmitarbeiter	Verlade- und Transporttätigkeiten	
	Fachgerechte Lagerung	
Bediener Einweisung durch den Betreiber in Bedienung, Wech		
	Laden des Akkus	
	Spezielle Einweisung für den Ex-Bereich	

2.3 Explosionsschutz

Bestimmungswidriger Umgang mit dem Touch Computer und dessen Zubehör kann in einer explosionsfähigen Atmosphäre Brände und Explosionen auslösen.

Anleitungen in diesem Quick-Start-Guide gründlich lesen und beim Umgang mit dem Gerät beachten.

Bei Überschneidungen mit Handbüchern von Zebra gelten die Anweisungen im BARTEC Kurzanleitung. Das BARTEC Kurzanleitung ist höherwertig.

2.3.1 Umgang mit Touch Computer und Zubehör

- Vor jeder Benutzung Kontrolle durchführen (siehe Kapitel 5.2, S. 29).
- Einsatzbereich gemäß Explosionsschutz-Kennzeichnung und zulässige Umgebungsbedingungen beachten (siehe Datenblatt).
- Gerät bei Fehlfunktion oder beschädigtem Gehäuse sofort aus dem explosionsgefährdeten Bereich entfernen.
- Im explosionsgefährdeten Bereich nur von BARTEC spezifiziertes Zubehör verwenden.
- Wartung und Inspektion am Zubehör nur von befugtem Personal durchführen lassen.
- Reparaturen am Touch Computer nur durch BARTEC durchführen lassen.

2 Sicherheit

2.4 Restrisiken

2.4.1 Explosionsgefahr durch elektrische Zündquellen

Elektrische Zündquellen können in einer explosionsfähigen Atmosphäre Brände und Explosionen auslösen.

Nicht zugelassene Komponenten

Für jeden Ex-Bereich sind spezifische Touch Computer und Zubehör (u. a. 4-fach Akkuladestation, Basisstation) vorgesehen. Touch Computer und Komponenten, die nicht für den jeweiligen Ex-Bereich zugelassen sind, können Explosionen auslösen.

Nur Komponenten verwenden, die für die jeweilige Zone zugelassen sind.

Funkenbildung bei Akku-Wechsel und Kabelanschluss

Beim Akku-Wechsel oder beim Anschluss von Kabeln können Funken entstehen. Funken können im explosionsgefährdeten Bereich eine Explosion auslösen.

- Akku nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs einsetzen oder entfernen.
- Kabel nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs anschließen oder entfernen.
- Kabel nur von einer Elektrofachkraft anschließen lassen.

Gehäusebruch: Verlust des Explosionsschutzes

Der Touch computer ist für Stürze aus einer Höhe von bis zu 2,4 m (Zone 2 / Div 2) getestet. Bei Stürzen aus größerer Höhe besteht die Gefahr, dass das Gehäuse oder das Lesefenster bricht. In diesem Fall ist der Explosionsschutz nicht mehr gewährleistet.

- Touch Computer gegen Herunterfallen aus größerer Höhe sichern.
- Wenn der Touch Computer aus größerer Höhe heruntergefallen ist oder wenn Verdacht auf ein beschädigtes Gehäuse besteht:

 - Touch Computer an BARTEC senden.

Korrosion: Verlust des Explosionsschutzes

Das Gehäuse des Touch Computers hat die Schutzklasse IP64. Allerdings kann es bei dauerhafter Einwirkung von Feuchtigkeit zu Korrosion kommen. Das kann zum Verlust des Explosionsschutzes führen.

- Touch Computer gegen dauerhafte Einwirkung von Feuchtigkeit schützen.
- Touch Computer keinen feuchten Witterungsbedingungen aussetzen.

2.4.2 Augenschädigung durch Laserlicht

Der Touch Computer arbeitet mit einem Laser der Laserklasse 3B. Laserstrahlen können die Augen schädigen.

- Nicht in den Laserstrahl blicken.
- Niemals auf Flugzeuge zielen, da dies unsicher und illegal ist.

2.4.3 Schnittgefahr bei Bruch des Lesefensters

Wenn der Touch Computer herunterfällt, kann das Lesefenster beschädigt werden. Bei Hineingreifen in die Bruchstelle besteht Schnittgefahr.

- Touch Computer beim Auspacken gegen Herunterfallen sichern.
- Touch Computer erst auspacken, wenn er am Bestimmungsort ist.
- Bei gebrochenem Lesefenster:
 - Nicht in die Bruchstelle greifen.
 - Touch Computer nicht in Betrieb nehmen.
 - Defekten Touch Computer an BARTEC senden.

2.4.4 Gesundheitsgefahr bei unsachgemäßer Entsorgung

Lithium-Ionen-Akkus des Bluethooth-Touch Computers enthalten Schadstoffe, die die Gesundheit gefährden können.

Akkus gemäß den regionalen Vorschriften umweltgerecht entsorgen.

2 Sicherheit

2.5 Vermeidung von Sachschäden

2.5.1 Kurzschluss durch unsachgemäßen Anschluss

Unsachgemäßer elektrischer Anschluss kann einen Kurzschluss verursachen. Dadurch kann der Touch Computer beschädigt werden.

Touch Computer nur von einer Elektrofachkraft gemäß Anschlussdiagramm anschließen lassen.

2.5.2 Lagerung bei zu hoher Temperatur

Das Risiko, dass der Touch Computer zu heiß wird, besteht wenn der Touch computer außerhalb der zulässigen Umgebungstemperaturen betrieben und gelagert wird.

Touch Computer nur innerhalb der zulässigen Umgebungstemperaturen lagern une betreiben.

2.5.3 Aggressive Reinigungsmittel

Aggressive Reinigungsmittel können das Lesefenster angreifen und bleichen lassen. Dadurch wird die Scan-Funktionalität beeinträchtigt. Im Extremfall ist das Scannen nicht mehr möglich.

Touch Computer nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

2.5.4 Kontakt mit chemischen Stoffen

Das Gehäuse des Touch Computers besteht aus Polycarbonat, das nur eingeschränkt chemisch beständig ist. Bei Kontakt mit chemischen Stoffen kann das Gehäuse brechen.

Touch Computer nicht in Kontakt mit chemischen Stoffen bringen.

2.6 Entsorgung

Der Touch Computer TC 75ex-NI/TC 75Xex-NI enthalten Metall-, Kunststoff-Teile und elektronische Bauteile.

Unsere Geräte sind als professionelle elektrische Geräte für den ausschließlich gewerblichen Gebrauch vorgesehen - sog. B2B-Geräte gemäß WEEE-Richtlinie.

Die WEEE-Richtlinie gibt dabei den Rahmen für eine EU-weit gültige Behandlung von Elektro-Altgeräten vor. Dies bedeutet, Sie dürfen diese Geräte nicht über den normalen Hausmüll, sondern müssen sie in einer getrennten Sammlung umweltverträglich entsorgen und können diese auch nicht bei den Sammelstellen der öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger abgeben.

Alle bei uns erworbenen Produkte können im Falle einer Entsorgung von unseren Kunden an uns zurückgesendet werden. Wir stellen eine Entsorgung nach den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften sicher.

Die Kosten für Versand/Verpackung trägt der Absender.

1

3 Zulassung, Normen

3.1 TC 75ex-NI

Norm	Kennzeichnung	Prüfbescheinigung
ATEX	🕼 II 3G Ex ic op is IIC T5 Gc	EPS 17 ATEX 1 028 X
Zone 2/22	ll 3D Ex ic op is IIIB T100 °C Dc	
IECEx Zone 2/22	Ex ic op is IIC T5 Gc Ex ic op is IIIB T100 °C Dc IP 64	IECEx EPS 17.0012X
ETL Div 2	Class I, II, III Div 2 Class I Div 2 Groups A,B,C,D Class II Div 2 Group F,G Class III Class I Div 2 Class I Div 2 Croups A,B,C and D T4 Conforms to ANSI/UL Std. 60950 Cert. to CAN/CSA Std. C22.2 No. 60950	5012876

Weitere Zulassungen und Prüfbescheinigungen finden Sie unter www.bartec.de

TC 75Xex-NI

Norm	Kennzeichnung	Prüfbescheinigung
ATEX	🕼 II 3G Ex ic op is IIC T5 Gc	Beantragt
Zone 2/22	ll 3D Ex ic op is IIIB T100 °C Dc	
IECEx	Ex ic op is IIC T5 Gc	Beantragt
Zone 2/22	Ex ic op is IIIB T100 °C Dc IP 64	
ETL Div 2	Class I,II,III Div 2 Class I Div 2 Groups A,B,C,D Class II Div 2 Group F,G Class III Class I Div 2 Class I Div 2 Class I Div 2 Groups A,B,C and D T4 Conforms to ANSI/UL Std. 60950	5012876
	Cert. to CAN/CSA Std. C22.2 No. 60950	

Weitere Zulassungen und Prüfbescheinigungen finden Sie unter www.bartec.de

4 Produktbeschreibung

Der TC 75^{sex}-NI und TC 75X^{sex}-NI ist ein Touch Computern zur Erfassung von 1D/2D-Barcodes. Die Erfassung der Barcodes erfolgt durch eine 1D-/2D-Scan-Engine. Das ergonomische Design ermöglicht eine 1-Hand-Bedienung.

4.1 Aufbau Touch Computer



Pos.	Beschreibung	Funktion
1	Touchscreen	Zeigt alle für die Bedienung des TC 75 benötigten Informationen an.
2	Scantaste	Leitet die Datenerfassung ein (programmierbar).
3	Sendetaste (PTT)	Initiiert Push-to-Talk-Kommunikation (programmierbar).
4	Zurück-Taste	Zeigt den vorherigen Bildschirm an.
5	Home-Taste	Ruft mit einem Tastendruck die Startseite auf. Wenn sie für kurze Zeit gedrückt gehalten wird, zeigt sie kürzlich verwendete Anwendungen an. Auf TC 75 mit GMS wird der "Google Now"- Bildschim angezeigt, wenn die Taste für kurze Zeit gehalten wird.

4 Produktbeschreibung

6	Mikrofon	Für die Kommunikation im Hörermodus.
7	Ladekontakte	Versorgt das Gerät mit Strom über Kabel und die Ladestationen.
8	Lautsprecher	Zur Ausgabe von Audiosignalen für die Wiedergabe von Videos und Musik. Bietet Audio im Freisprechmodus
9	Suchtaste	Öffnet die Suchanwendung (programmierbar). Auf TC 75 mit GMS wird damit der Bildschirm mit den kürzlich verwendeten Anwendungen geöffnet.
10	Menütaste	Öffnet ein Menü mit Elementen, die für den aktuellen Bildschirm oder die aktuelle Anwendung wirksam sind.
11	Lichtsensor	Ermittelt das Umgebungslicht, um die Intensität der Hintergrundbeleuchtung des Displays zu steuern.
12	Näherungssensor	Bestimmt die Nähe zum Ausschalten des Displays im Hörermodus.
13	Ein-/Aus-Taste	Schaltet die Display-Hintergrundbeleuchtung ein und aus. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen oder auszuschalten
14	Mikrofon	Für die Kommunikation mit der Freisprecheinrichtung.
15	Empfänger	Für die Audiowiedergabe im Hörermodus.
16	Lade-/Benachrichtigungs-LED	Zeigt den Ladestatus des Akkus während des Ladevorgangs und von der Anwendung generierte Benachrichtigungen an.
17	DatenerfassungsLED	Zeigt den Datenerfassungsstatus an.
18	Vordere Kamera	Für die Aufnahme von Fotos und Videos.



Pos.	Beschreibung	Funktion
19	Schnittstellenanschluss	Bietet USB-Host- und USB-Client-Kommunikation, Audio und Aufladen des Geräts über Kabel und Zubehör.
20	Scanfenster	Ermöglicht die Datenerfassung mit dem Imager.
21	Mikrofon	Wird während der Videoaufzeichnung und für die Geräuschreduzierung verwendet.
22	Lauter-/LeiserTaste	Zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke (programmierbar).
23	Entriegelungstasten für Akku	Drücken zum Abnehmen der Akkufachabdeckung.
24	Elastische Manschette	Dient zum Halten des optionalen Eingabestifts.
25	Akku	Versorgt das Gerät mit Strom.
26	Halteschlaufe	Dient zum sicheren Halten des Geräts in der Hand.
27	Befestigungspunkt für Halteschlaufe	Bietet einen Befestigungspunkt für die Halteschlaufe.
28	Kamera	Für die Aufnahme von Fotos und Videos.
29	Kamerablitz	Bietet eine Beleuchtung für die Kamera.

4.1.1 Bedeutung LED-Anzeige / Signaltöne



LED Display	Farbe	Bedeutung
Daten Erfassung LED	Grün	Erfolgreiche Dekodierung
	Rot	Datenerfassung läuft
	Blau	Benachrichtigung einer Anwendung
Lade-/Benachrichtigung LED	Langsam Blinken Elb	Akku lädt
	Leuchtet Grün	Vollständig aufgeladen
	Schnelles Blinken Gelb	Ladefehler
	Langsames Blinken Rot	Aufladen des alten Akkus
	Leuchtet Rot	Vollständig aufgeladener alter Akku
	Schnelles Blinken Rot	Ladefehler des alten Akkus
	Langsam Blinkend Blau	Benachrichtigung einer Anwendung



Weitere LED-Anzeigen und Signaltöne werden im Product Reference Guide von ZEBRA beschrieben.

5 Betrieb

5.1 Touch Computer TC 75^{ex}-NI/TC 75X^{ex}-NI

5.1.1 Austauschen der SIM oder SAM Karte

🛕 GEFAHR

Einlegen oder Ersetzen der SIM/Micro SD-Karte!

- Setzen Sie die SIM/Micro SD-Karte nur außerhalb der explosionsgefährdeten Atmosphäre ein.
- 1. Heben Sie die Abdeckung an.



 Setzen Sie die SIM/SAM/micro SD Karte in die Halterung ein. Schieben Sie die Karte ganz in den Kartenhalter.



Richtige Position der SIM/SAM/Micro SD-Karte - der Kartenstecker (d.h. Goldkontakte) sollte nach unten zeigen. Nano-Steckplatz 1 ist der Standardsteckplatz für die SIM-Karte. Gehen Sie zu Seetings, um den Standard-SIM-Slot zu konfigurieren, sofern er von Ihrem Systemadministrator aktiviert wurde.

 Bringen Sie die Zugangsklappe wieder an. Drücken Sie die Zugangsklappe nach unten, um den richtigen Sitz zu überprüfen

f

Δ

5.1.2 Informationen über den Akku

WARNING

Entfernen Sie den Atku, um das Gerät außer Betrieb zu nehmen! Der Umgebungstemperaturbereich für den sicheren Betrieb innerhalb der explosionsgefährdeten Atmosphäre liegt bei -20 °C bis + 50 °C. Für zusätzliche Sicherheitshinweise für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.



5.1.3 Akku wechseln

GEFAHR

Verwechseln von Akkus!

Funktionsverlust und Explosionsgefahr.

Nur Akku verwenden, der von BARTEC zertifiziert wurde.

Nur folgende Akkus sind zulässig:

Zone / Div	Akku-Typ
Zone 2 / Div 2	B7-A2Z0-0045

5.1.4 Akku installation

GEFAHR

Funkenbildung beim Wechseln des Akkus!

Explosion.

- Akku nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs einsetzen oder entfernen.
- Vor dem Betrieb des Geräts folgende Punkte pr
 üfen:



- 1. Setzen Sie den Boden des Akkus in das Batteriefach ein.
- 2. Drehen Sie den Akku nach unten in das Batteriefach.
- 3. Drücken Sie den Akku nach unten bis es einrastet.

5.1.5 Akku ersetzen

- 1. Entfernen Sie sämtliches Zubehör vom Gerät.
- 2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste so lange gedrückt, bis das Menü angezeigt wird.
- 3. Berühren Sie Battery Swap (Akku austausch)
- 4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
- 5. Warten Sie, bis die LED-Anzeige ausgeht.
- Wenn die Halteschlaufe angebracht ist, schieben Sie die Halteschlaufen-Halteklammer nach oben zur Oberseite des TC 75 und heben sie anschließend an.



7. Drücken Sie die beiden Akkuverriegelungen nach innen.



8. Nehmen Sie den Akku aus dem TC 75.



VORSICHT

VORSICHT Ersetzen Sie den Akku innerhalb von zwei Minuten. Nach zwei Minuten wird das Gerät neu gestartet. Möglicherweise gehen Daten verloren

- 9. Setzen Sie den Reserveakku mit dem unteren Ende zuerst in das Akkufach an der Rückseite des TC 75 ein.
- 10. Drücken Sie den Akku nach unten, bis die Verriegelung des Akkus wieder einrastet.
- 11. Bringen Sie die Halteschlaufe ggf. wieder an.
- 12. Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt, um den TC 75 einzuschalten.

5.1.6 Anbringen der Halteschlaufe

1. Entfernen Sie den Halteschlaufenverschluss vom Halteschlaufensteckplatz.



2. Setzen Sie die Halteschlaufenplatte in den Halteschlaufensteckplatz ein.



3. Setzen Sie den Akku mit dem unteren Ende zuerst in das Akkufach an der Rückseite des TC 75 ein.



 Drehen Sie die Oberseite des Akkus in das Akkufach ein. Drücken Sie den Akku im Akkufach nach unten, bis die Akkuverriegelungen einrasten.



 Schieben Sie die Halteschlaufen-Halteklammer in den Halteschlaufensteckplatz, und ziehen Sie sie nach unten, bis sie einrastet.



5 Betrieb

5.2 Kontrolle vor jedem Betrieb

Vor dem Betrieb des Geräts folgende Punkte pr
üfen:

Endkontrolle TC 75ex-NI/TC 75Xex-NI

Kontrollpunkt
Lesefenster frei von Schäden, z. B. Kratzern
Gehäuse frei von Schäden, z. B. Riss oder Bruch
Temperatur in dem Bereich, in dem der Touch Computer verwendet wird, entspricht dem spezifizierten Temperaturbereich
Wenn Kabel eingesetzt werden stellen Sie sicher das diese Kabel sind nicht beschädigt sind und for dem Einsatz im Explosionsgefährdeten Bereich entfernt werden
Kabel sind zertifiziert
Akku ist zertifiziert

5.3 Vermeiden Sie extreme Handgelenkwinkel.



5 Betrieb

5.4 Scannen

Beim Scannen senden die Touch Computer TC 75ex-NI/TC 75Xex-NI einen Scannerstrahl aus.



- Stellen Sie sicher, dass eine Anwendung geöffnet ist und ein Textfeld im Fokus steht (Tekt-Cursor im Textfeld).
- 2. Richten Sie das Austrittsfenster auf den Barcode.
- 3. Halten Sie die Scan-Taste gedrückt.
- Das rote Laser-Zielmuster wird beim zielen eingeschaltet. Wenn das TC 75 den Barcode dekodiert, leuchtet die Data Capture LED gr
 ün und es erf
 önt ein Piepton.
- 5. Lassen Sie die Scan-Taste los.

5.5 Optimale Leseposition

Richtig:

Der Touch Computer kann Barcodes lesen, auch wenn der Scannerstrahl nicht direkt auf dem Barcode zentriert ist.



Falsch:

Der Touch Computer kann einen Barcode nicht dekodieren / lesen, wenn der Scannerstrahl nicht die gesamte Breite des Barcodes erfasst.



5 Betrieb

5.6 Bedienung der Fotokamera



- 1. Öffnen Sie die Kamera.
- 2. Richten Sie die TC 75-Kamera auf ein Objekt.
- 3. Berühren Sie den Auslöser auf dem Bildschirm.



Touch Computer TC 75ex-NI/ TC 75Xex-NI

6.1 Zugelassenes Zubehör

4-fach Akkuladestation G7-A0Z0-0020



Basisstation

G7-A0Z0-0022



6.2 Notizen

BARTEC

BARTEC

Ihr Partner für

Sicherheitstechnik.

Fordern Sie uns!

DE_B1-A264-7E0001-01/2019-ACS-421102

BARTEC GmbH Max-Eyth-Str. 16 97980 Bad Mergentheim Telefon: +49 7931 597-0 info@bartec.de www.bartec.de