# BARTEC





POLARIS Web Client/Remote PC 17-71V3-....



# BARTEC

## Manuel utilisateur

POLARIS Web Client/Remote PC 15"/19,1" Type 17-71V3-....

Document N° 11-71V3-7D0002 Etat : 27 janvier 2011

Sous réserve de modifications techniques !

Contenu	Page	
Français	1 - 30	
Annexe	Déclaration de conformité	

# BARTEC

### Remarques concernant ce manuel



A lire attentivement avant la mise en service des appareils. Le manuel utilisateur est partie intégrante du produit et doit être conservé à proximité immédiate de l'appareil pour le personnel d'installation, les opérateurs et le personnel de maintenance afin d'être accessible à tout moment.

Il contient des remarques, consignes de sécurité et certificats de conformité importants, nécessaires à un fonctionnement impeccable lors de la commande et du maniement des appareils. Il s'adresse à du personnel techniquement qualifié.

La connaissance et la mise en œuvre technique impeccable des remarques en matière de sécurité et avertissements décrits dans ce manuel sont la condition préalable pour l'installation et la mise en service sans danger. Seul du personnel qualifié dispose des connaissances professionnelles nécessaires afin d'interpréter correctement dans les cas concrets les remarques en matière de sécurité et avertissements donnés de façon générale dans ce document et de les mettre en œuvre.

#### **Qualifications des personnels**

Le manuel utilisateur s'adresse à toutes les personnes effectuant les travaux de montage, d'installation et de service sur le produit. Ce faisant, les directives 99/92/CE, EN 60079-17, EN 60079-19 pour la zone gaz, ainsi que EN 61241-17 et EN 61241-19 pour la zone poussière doivent être respectées.

### Modifications dans le document

BARTEC se réserve le droit d'apporter, sans avertissement, des modifications de contenu dans le document. L'exactitude des informations est sans garantie. En cas de doute, les remarques de sécurité allemandes sont valides car des erreurs de traduction et d'impression ne peuvent pas être exclues. En cas de litiges valent en complément les « Conditions générales de vente » du groupe BARTEC.

Les versions en vigueur de fiches de données, manuels, certificats, déclaration de conformité CE peuvent être téléchargées dans le secteur de produits « Technique d'automatisation » sur la page de produits « Ex Technique de visualisation et de communication » à l'adresse <u>www.bartec.de</u> ou être demandées directement à la BARTEC SARL.

### Maniement du produit

Les documents sont disponibles en Allemand et en Anglais.

Le produit décrit dans ce manuel a quitté l'usine dans un état technique de sécurité impeccable et contrôlé.

Afin de conserver cet état et d'obtenir un fonctionnement impeccable et sûr de ce produit, il doit être utilisé uniquement de la façon décrite par le fabricant. En outre, le fonctionnement impeccable et sûr de ce produit présuppose un transport adéquat, un entreposage correct ainsi qu'un maniement soigneux.

# BARTEC

### Remarques en matière de sécurité



A lire attentivement avant la mise en service des appareils. Les remarques en matière de sécurité et avertissements sont soulignés de façon particulière dans ce manuel utilisateur et identifiés par des symboles.

Les remarques en matière de sécurité et avertissements sont alloués aux différentes étapes de travail. Un comportement circonspect et le respect conséquent des remarques évitent des accidents, des dommages corporels et matériels.

Le respect de toutes les remarques en matière de sécurité et instructions de comportement indiquées dans le mode d'emploi est la condition préalable à un travail en toute sécurité et un maniement conforme de l'appareil.

Les illustrations graphiques dans ce mode d'emploi servent à la représentation des situations décrites, ne sont donc pas forcément à l'échelle et peuvent s'écarter légèrement de la version réelle de l'appareil.

### Marquage

Les endroits particulièrement importants de ce mode d'emploi sont identifiés par un symbole :



Le non-respect provoque la mort ou de graves lésions corporelles. Prendre les mesures de sécurité nécessaires.



Avertissement contre des dommages matériels ainsi que des préjudices financiers et pénaux (par ex. perte des droits à la garantie, cas de responsabilité civile, etc.).



Remarques et informations importantes pour éviter un comportement préjudiciable.



Remarques et informations importantes pour un maniement efficace, économique et conforme à l'environnement.

# BARTEC

1.	Description du produit			
	1.1	Définition	1	
	1.2	Utilisation conforme	1	
2.	Caractéristiques techniques			
	2.1	Protection Ex	2	
	2.2	Caractéristiques	2	
	2.3	Données caractéristiques POLARIS Web Client/Remote PC 19,1"	3	
	2.4	Données caractéristiques POLARIS Web Client/Remote PC 15"	4	
	2.5	Données techniques du clavier	5	
	2.6	Données techniques des pointeurs souris, Trackball et Touchpad	6	
		2.6.1 Souris tactile	6	
		2.6.2 Trackball	6	
		2.6.3 Touchpad	7	
	2.7	Identification du produit	8	
3.	Rema	rques en matière de sécurité	9	
4	Monta	ne at installation	11	
т.	4 1	Structure schématique		
	4.1	Installation mécanique		
	7.2	4 2 1 Boîtiers recommandés		
		4.2.1 Donicis recommandes	12	
		4.2.3 Recouvrement de l'espace de serrage Ex-i		
	4.3	Montage		
		4.3.1 Montage découpe murale	13	
		4.3.2 Montage du boîtier en acier spécial		
	4.4	Occupation des branchements		
		4.4.1 Espace à bornes Ex e		
		4.4.2 Espace à bornes Ex i		
		4.4.3 Occupation des branchements selon T568B	16	
	4.5	EMV (compatibilité électromagnétique)	17	
		4.5.1 Remargues	17	
		4.5.2 Dépannage	17	
		4.5.3 Blindages		
		4.5.4 Connexion des blindages		
		4.5.5 Exemple de connexion de la masse	18	
		4.5.6 Brancher les câbles Ethernet sur le POLARIS Web Client/Remote PC :	19	
5.	Mise e	en service	20	
6	Confi	nuration du disque dur du Remote	21	
0.	61	Configuration du Host Computer à l'exemple de Windows® XP	21	
	6.2	Ouick Start	22	
	6.3	Fenêtre de login « Remote Desktop Connection » Iliaison Remotedesktop]		
	6.4	Fenêtre de login « Login pour Windows » [Log On to Windows]		
	6.5	Réglages optionnels du POLARIS Web Client/Remote PC		
	6.6	Login sur différents ordinateurs Host		
7	Flimir	nation des erreurs	24	
0	T		05	
ö.		Iscreen	<b>23</b>	
0	0.1 Numá	explication des symboles de rouchscreen dans la zone "d'informations	20 26	
9. 40	Nume			
10. 44	ACCES	ssorres		
11.	waint	enance, revision, reparation		
12.	2. wise au reput			
13.	Rema	rques concernant l'envoi et l'emballage	29	
14.	Inforn	nations complémentaires	30	

### Annexe : Déclaration de conformité CE

# BARTEC

## 1. Description du produit

### 1.1 Définition

Le **POLARIS Web Client/Remote PC 15" et 19,1"** est un écran avec clavier et souris permettant une utilisation d'un PC dans la zone Ex sûre, zone 1.

La série POLARIS Web Client/Remote PC offre à l'utilisateur la possibilité de commander, via le RDP (protocole Remote Desktop) de Windows, d'autres ordinateurs ou de prendre en charge, en liaison avec la **BMS-Graf-pro V7** la fonction d'un terminal d'utilisation.

Les appareils sont également disponibles comme solution système complète dans un boîtier en acier spécial, pour le montage mural, au plafond ou au sol.



L'écran du POLARIS Web Client/Remote PC 19,1" est un écran TFT avec une résolution SXGA (1280 x 1024 pixels) et le POLARIS Web Client/Remote PC 15" avec une résolution XGA (1024 x 768 pixels). Ils se caractérisent par une brillance excellente et un angle de lecture très grand.

Un clavier ainsi qu'un Touchpad, un Trackball et une souris actionnée au doigt sont disponibles.

En option un Touchscreen est disponible pour le POLARIS Web Client/Remote PC 15" et le POLARIS Web Client/Remote PC 19,1".

## 1.2 Utilisation conforme

Le POLARIS Web Client/Remote PC est construit selon le niveau technique et les consignes techniques de sécurité reconnues. Malgré cela, lors de son utilisation, des dangers corporels et mortels pour l'utilisateur, resp. des gênes de l'appareil et d'autres valeurs matérielles peuvent survenir.

Le POLARIS Web Client/Remote PC est conçu spécialement pour l'utilisation dans les zones à risques d'explosions 1 et 2 ainsi que dans les zones 21 et 22.

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages en résultant. L'utilisateur supporte seul le risque. L'utilisation conforme incluse également la prise en compte du manuel utilisateur. La POLARIS Web Client/Remote PC doit être utilisé et entretenu uniquement par des personnes familiarisées et connaissant les dangers.



## 2. Caractéristiques techniques

## 2.1 **Protection Ex**

Types	17-71V3	
Marquage	<ul> <li>II 2 G Ex e q [ib] IIC T4</li> <li>II 2 D Ex tD A21 IP6X T80°C</li> </ul>	
Identification du produit	<b>C</b> €0044	
Certificat	IBExU05ATEX1117 X	
Normes	EN 60079-0:2004 EN 60079-7:2003 EN 61241-0:2004 EN 61000-6-2:2001 EN 60950-1:2005	IEC 60079-5:2005 IEC 60079-11:2005 EN 61241-1:2004 EN 61000-6-4:2001
Directives	94/9/CE	2004/108/CE

## 2.2 Caractéristiques

Construction		<ul> <li>Montage dans plateau frontal</li> <li>en option, solution système dans boîtier en acier spécial pour montage mural, au sol ou au plafond</li> </ul>	
Base		Processeur LX 800 de 500 MHz	
Liaison		Via le réseau local 10/100 MBit	
Interface		<ul> <li>PS/2 pour souris et clavier</li> <li>USB Ex i pour clé USB Ex i-Memory BARTEC</li> <li>USB Ex e pour le branchement d'un appareil USB externe</li> </ul>	
En option		Touchscreen pour 15" et 19,1"	
Condition préalable po base	ur la station de	Un ordinateur relié au réseau qui supporte le protocole RDP Windows	
Tension d'alimentation		AC 110 V à 230 V ±10 %, 50 Hz à 60 Hz	
Tension de dimensionnement Puissance consommée Température de fonctionnement Température de mise en marche et de service		AC 90 V à 253 V, 50 Hz à 60 Hz	
		P <sub>max</sub> <50 W	
		-20 °C à +50 °C	
		0 °C à +50 °C	
Humidité de l'air relativ	e	5 à 95 % sans condensation	
Vibrations		0,7 G/1 mm ; 5 Hz-500 Hz Puls dans les 3 axes	
Choc		15 G, 11 ms Puls dans les 3 axes	
Matériau	Avant Arrière	Film polyester sur plaque en aluminium anodisé (résistant sous réserve aux UV) Tôle d'acier bichromatée	
Indice de protection	Avant Arrière	IP65 IP54	

En cas de températures inférieures à +10 °C, prévoir un système de chauffage pour garantir la durée de vie du rétro éclairage.



## 2.3 Données caractéristiques POLARIS Web Client/Remote PC 19,1"



Ecran	19,1" TFT écran graphique
	Résolution SXGA 1280 x 1024 pixels
	16,2 millions de couleurs
	Luminosité 300 cd/m <sup>2</sup>
	Surface visible env. 376 mm x 301 mm
	Contraste 1300:1
	Vitre antireflet
	Option : écran tactile
Dimensions	498 mm x 400,5 mm x 135 mm
Dimensions de découpe	484 mm x 386,5 mm ± 0,5 mm
Poids	env. 33 kg
Rétro éclairage	Technologie CFL
	Durée de vie env. 50.000 heures par +25 °C

## 2.4 Données caractéristiques POLARIS Web Client/Remote PC 15"



Ecran	15" TFT écran graphique
	Résolution XGA 1024 x 768 pixels
	262.144
	400 cd/m <sup>2</sup>
	Surface visible env. 304 mm x 228 mm
	Contraste 400:1
	Vitre antireflet
	Option : écran tactile
Dimensions	411 mm x 332 mm x 135 mm
Dimensions de découpe	394,5 mm x 315,5 mm ± 0,5 mm
Poids	env. 23 kg
Rétro éclairage	Technologie CFL
	Durée de vie env. 50.000 heures par +25 °C



## 2.5 Données techniques du clavier



Туре	17-71VZ-40**
Marquage	⟨€͡x⟩ II 2 G Ex e q [ib] IIC T4
	<ul> <li>⟨€x⟩ II 2 D Ex ibD A21 T120°C</li> </ul>
Certificat	IBExU05ATEX1117 X
Normes	EN 55022:2006 + A1:2007 KI. A EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007 EN 61241-0:2006 EN 61241-1:2004
Type de protection (avant)	IP65
Montage	Montage dans plateau frontal
Matériau	Film polyester sur plaque en aluminium (résistant sous réserve aux UV)
Dimensions	420 mm x 170 mm
Dimensions de découpe	391 mm x 140 mm
Profondeurs d'encastrement	18 mm
Poids	env. 700 g

### Plan de découpe pour l'encastrement du clavier



Sous réserve de modifications techniques. Edition : 01/2011

## 2.6 Données techniques des pointeurs souris, Trackball et Touchpad

### 2.6.1 Souris tactile



Туре	17-71VZ-1000	
Marquage	⟨€x⟩ II 2 G Ex e q [ib] IIC T4	
	€x II 2 D Ex ibD A21 T120°C	
Certificat	IBExU05ATEX1117 X	
Normes	EN 55022:2006 + A1:2007 KI. A EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007 EN 61241-0:2006 EN 61241-1:2004	
Type de protection (avant)	IP65	
Structure	Montage dans plateau frontal	
Matériau	Film polyester sur plaque en (résistant sous réserve aux UV)	
Dimensions	130 mm x 170 mm	
Dimensions de découpe	100 mm x 140 mm	
Profondeur d'encastrement	15 mm	
Poids	env. 270 g	

### 2.6.2



	·	
Туре	17-71VZ-2000	
Marquage	⟨ 🛣 II 2 G Ex e q [ib] IIC T4	
	⟨€͡x⟩ II 2 D Ex ibD A21 T120°C	
Certificat	IBExU05ATEX1117 X	
Normes	EN 55022:2006 + A1:2007 KI. A EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007 EN 61241-0:2006 EN 61241-1:2004	
Type de protection (avant)	IP65	
Structure	Montage dans plateau frontal	
Matériau	Film polyester sur plaque en (résistant sous réserve aux UV)	
Dimensions	130 mm x 170 mm	
Dimensions de découpe	100 mm x 140 mm	
Profondeur d'encastrement	43 mm	
Poids	env. 500 g	
Certificat Normes Type de protection (avant) Structure Matériau Dimensions Dimensions de découpe Profondeur d'encastrement Poids	IBExU05ATEX1117 X         EN 55022:2006 + A1:2007 KI. A         EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003         EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007         EN 61241-0:2006 EN 61241-1:2004         IP65         Montage dans plateau frontal         Film polyester sur plaque en (résistant sous réserve aux UV)         130 mm x 170 mm         100 mm x 140 mm         43 mm         env. 500 g	

## Manuel utilisateur

POLARIS Web Client/Remote PC 17-71V3-....



2.6.3

### Touchpad



Туре	17-71VZ-3000	
Marquage	⟨€x⟩ II 2 G Ex e q [ib] IIC T4	
	<ul> <li>⟨€x⟩ II 2 D Ex ibD A21 T120°C</li> </ul>	
Certificat	IBExU05ATEX1117 X	
Normes	EN 55022:2006 + A1:2007 KI. A EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007 EN 61241-0:2006 EN 61241-1:2004	
Type de protection	IP65 (avant)	
Structure	Montage dans plateau frontal	
Matériau	Film polyester sur plaque en (résistant sous réserve aux UV)	
Dimensions	130 mm x 170 mm	
Dimensions de découpe	100 mm x 140 mm	
Profondeur d'encastrement	15 mm	
Poids	env. 250 g	

Plan de découpe de l'encastrement des différents pointeurs souris tactile, Touchpad et Trackball



Sous réserve de modifications techniques. Edition : 01/2011



## 2.7 Identification du produit





Remarques en matière de sécurité



3.



### DANGER EN RAISON DE DECHARGES ELECTROSTATIQUES

- Danger!
- Le POLARIS Web Client/Remote PC doit être relié au potentiel de mise à la terre.
- Ne pas nettoyer le POLARIS Web-Client/Remote PC avec un chiffon sec afin d'éviter le danger de charge statique.
- Ne pas le monter directement dans un flux de particules.

#### L'appareil a été fermé à l'usine. Ne pas l'ouvrir ! L'appareil doit être ouvert uniquement à l'usine !

- Les consignes en vigueur en matière de sécurité et de prévention des accidents doivent être respectées dans chaque cas particulier.
- Protéger l'appareil contre les chocs ! Ne pas soumettre le matériel à des liquides, vapeurs ou brouillards corrosifs / agressifs ! En cas de dysfonctionnements ou de dommages sur le boîtier, mettre le matériel immédiatement hors service et l'emmener hors de la zone à risques d'explosions dans la zone sûre.
- Mettez le matériel également immédiatement hors service si un doute existe selon lequel le matériel ne peut plus être utilisé sans danger après des incidences nocives ou en cas de situations spéciales générales (par ex. intrusion d'eau, de fluides, influence de températures hors de la plage spécifiée, etc.).
- Attention !
- Un POLARIS Web Client/Remote PC avec une vitre en verre endommagée doit être mis immédiatement hors service !
- Utiliser les appareils uniquement lorsqu'ils sont montés fixement.
- Les appareils doivent pouvoir être mis à tout moment hors tension (avec un branchement fixe via des disjoncteurs tous pôles resp. fusible).
- Il faut s'assurer que la tension d'alimentation correspond aux indications figurant dans le manuel et à ce que les tolérances soient respectées. En cas de dépassement par le haut ou par le bas des tolérances indiquées, des dysfonctionnements ne peuvent pas être exclus.



- En cas de panne de réseau ou de coupures de courant, il faut s'assurer que l'installation ne soit pas mise dans un état dangereux, indéfini.
- Les dispositifs d'ARRET D'URGENCE doivent rester efficaces dans tous les modes et états de fonctionnement.



- Les câbles de branchement (en particulier les câbles de transferts de données) doivent être choisis et installés de façon à ce que des perturbations capacitives et inductives ne causent pas de nuisances pour l'installation. Les pannes de courant doivent être traitées par des mesures appropriées de façon à ce que des états indéfinis ne puissent pas survenir.
- Partout où des dommages matériels ou corporels peuvent être causés par des dysfonctionnements, il faut prévoir des couplages de sécurité (par ex. interrupteurs de fin de course, verrouillages mécaniques, etc.).



# 4. Montage et installation

Avant le montage de l'appareil, il faut vérifier que tous les composants et documents sont disponibles.

Volume :	1 x POLARIS Web Client/Remote PC		
	1 x Pinces de support		
	1 x Manuel utilisateur		
En option :	Clavier, souris, Trackball, Touchpad Boîtier, pied et support mural		
Non compris :	Matériel de montage, cadre de renforcement Câbles pour l'alimentation en tension et pour les données		



Le branchement, le montage / démontage du POLARIS Web Client/Remote PC doit être effectué par du personnel spécialisé autorisé et formé pour le montage de composants électriques dans une zone à risques d'explosions.



Nous recommandons de monter tout le système dans des conditions de laboratoire et de le tester avant de l'installer définitivement. Si un câble de liaison assez long n'est pas disponible, veuillez utiliser un câble Patch pour tester les fonctions de base.

### 4.1 Structure schématique





### 4.2 Installation mécanique



Veillez à ce que le POLARIS Web Client/Remote PC soit monté sur un support portant et stable. La fixation doit être effectuée avec du matériel de montage approprié.

Risque d'accident ! Effectuer le montage / démontage avec au moins 2 personnes car l'appareil est difficile à manier et lourd.

Afin d'obtenir un bon transfert de la force de pressage, un cadre de renforcement (ne faisant pas partie du volume de livraison) est installé dans le matériau du boîtier. Ceci assure une transmission régulière de la force.

- Serrer légèrement les vis de la pince de support.
- Contrôler la position de l'affichage et du joint.
- Serrer les vis de serrage de façon à assurer une étanchéité suffisante sur le POLARIS Web Client/Remote PC.

### 4.2.1 Boîtiers recommandés

Boîtier en acier spécial à partir de 2 mm d'épaisseur de paroi. Dans ce cas, il faut utiliser le cadre de renforcement entre les pinces de support et le matériau du boîtier.

Cadre de renforcement pour le maintien du type de protection IP65 pour :		
POLARIS Web Client/Remote PC 19,1"	05-0205-0010	
POLARIS Web Client/Remote PC 15	05-0205-0009	

### 4.2.2 Conditions de montage spéciales

Pour le maintien du degré de protection IP = IP54 lors du montage dans des boîtiers 2G du mode de protection Ex-e (par ex. commandes) et = IP6X lors du montage dans des boîtiers 2D dans des zones à poussières inflammables au type de protection Ex par le boîtier, il faut utiliser le cadre de renforcement pour fixation frontale.

### 4.2.3 Recouvrement de l'espace de serrage Ex-i

En cas d'utilisation d'un boîtier intégral d'au moins IP 20, on peut renoncer au recouvrement de l'espace Ex-i.



### 4.3 Montage

### Choix du lieu de montage selon les points de vue suivants :

- Hauteur optimale pour la commande de l'appareil
- Bonnes conditions de luminosité afin de garantir une lisibilité impeccable de l'affichage.
- Eviter le montage à proximité immédiate d'appareils commutants ou convertisseurs de courant.

### 4.3.1 Montage découpe murale

- 1. Installer le POLARIS dans la découpe murale. En cas de besoin, installer le cadre de renforcement au-dessus du POLARIS.
- 2. Fixer les pinces de support avec les vis M4x12 (comprises dans le volume de livraison) au POLARIS et serrer les vis de serrage de façon régulière.
- 3. Tenir compte de la position du joint entre le POLARIS et la surface de montage.





### 4.3.2 Montage du boîtier en acier spécial

Les POLARIS Web Client/Remote PCs sont disponibles en tant que solution système complète dans un boîtier en acier spécial pour le montage mural ou au sol (« Accessoires », voir chapitre 10).





Il faut exclure des mécanismes de chargement hautement énergétique sur la surface utilisateur du POLARIS Web Client/Remote PC resp. le clavier (par ex. transport pneumatique de particules) lors de l'utilisation.

- 1. Préparer le câble de tension et de données.
- Les câbles peuvent être posés au choix à travers la bride ou une ouverture latérale à proximité de la bride à travers le tube ver le POLARIS Web Client/Remote PC.
- 3. Percer les supports pour le montage mural ou au sol selon le gabarit.
- 4. Fixer le support au mur ou au sol.
- 5. Poser le POLARIS Web Client/Remote PC sur le support et le fixer avec 2 vis à tête à six pans intérieurs ainsi qu'avec la vis manuelle.





Relier le POLARIS Web Client/Remote PC au conducteur de protection.

# BARTEC

## 4.4 Occupation des branchements



L'installation électronique doit être effectuée uniquement par un spécialiste ou par une personne formée en électrotechnique en respectant les consignes en vigueur.



Pour le branchement de câbles et conduites sur des matériels, il faut utiliser des introductions homologuées Ex, appropriées pour les types de câbles et de conduites correspondants. Elles doivent maintenir le mode de protection « e » et contenir un élément d'étanchéité approprié afin de conserver au moins le type de protection IP 54.



Espace de bornes Ex i Bornes X19 - X24 + Interface USB Ex i

Espace de bornes Ex e Bornes X1 - X15



Ne pas brancher le clavier, la souris, le Trackball resp. le Touchpad lorsqu'ils sont sous tension !

Seule une clé USB à sécurité intrinsèque de BARTEC doit être branchée sur l'interface USB Ex-i existante. En cas de branchement d'un appareil USB non testé (également clés USB Memory) le fusible interne peut être détruit.



### 4.4.1 Espace à bornes Ex e

Dormo	Interface	Signal AC/DC		Description AC/DC	
Dome	Internace	AC DC		Description AC/DC	
1	Alimentation	PE	PE	Terre de protection	
2	Alimentation	L1/+	+	AC 90 V-253 V resp. DC 18 V-26 V	
3	Alimentation	N/-	-	Neutre	
4	Not Used				
5	Not Used				
6	Not Used				
7	Not Used				
8	Ethernet	RxD+		Receive positive	
9	Ethernet	RxD-		Receive negative	
10	Ethernet	TxD+		Transmit positive	
11	Ethernet	TxD-		Transmit negative	
12	USB	+5V		Power DC +5V	
13	USB	-Data		Data negative	
14	USB	+Data		Data positive	
15	USB	GND		Ground	

### 4.4.2 Espace à bornes Ex i

Borne	Interface	Signal	Description	Couleur
19	PS2	MS_Data	Transmit positive	RD
20	PS2	MS_CLK	Transmit negative	BL
21	PS2	KB_Data	Power DC +5V	GY
22	PS2	KB_CLK	Data negative	PK
23	PS2	GND	Data positive	GR/YE
24	PS2	VCC	Ground	BN/WH

### 4.4.3 Occupation des branchements selon T568B

Confection					
RJ45	PIN	Couleur		Interface	Signal
	1	OG/WH		Transmit positive	TxD+
	2	OG	$\bigcirc$	Transmit negative	TxD-
PIN1	3	GN/WH		Receive positive	RxD+
	4	BU	0		
	5	BU/WH			
	6	GN	$\bigcirc$	Receive negative	RxD-
	7	BN/WH			
	8	BN	$\bigcirc$		



## 4.5 EMV (compatibilité électromagnétique)

### 4.5.1 Remarques



Ceci est un dispositif de classe A. ce dispositif peut provoquer un parasitage dans les zones d'habitation. Dans ce cas, l'exploitant peut être obligé de prendre des mesures appropriées et de les payer.

Seuls des câbles blindés doivent être utilisés comme câbles de branchement. Ceci vaut aussi bien pour le conducteur de données que pour tous les autres conducteurs.

Remarque

Les conducteurs de données doivent être reliées par paires.

Exemple : 4 x 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> LIYCYTP

Si possible, il faut utiliser des conducteurs séparés pour l'alimentation électrique et les données.

### 4.5.2 Dépannage

Il est nécessaire de suivre certaines règles pour éviter tout défaut de fonctionnement:

- Les signaux parasites sur les liaisons d'alimentation et de communication (tels que signaux électrostatiques) transitent par la masse relié au point de mise à la terre réalisé par la borne située à l'arrière de l'appareil. La liaison par cette borne de terre doit être réalisée par un câble de valeur ohmique très basse. Ne pas respecter cette consigne rendrait inefficace les dispositifs internes de protection contre les signaux parasites.
- Eloigner les sources de fortes perturbations électromagnétiques du lieu d'installation du terminal. En particulier prendre garde aux appareils tels que des convertisseurs de fréquence. Prévoir éventuellement des protections telles que des cages de faraday.
- En cas de présence d'appareils à forte inductivité tels que contacteurs et bobines d'électrovannes de puissance et plus particulièrement s'ils sont alimentés communément avec le terminal, prévoir des filtres RC sur ces appareils.
- Le cheminement des câbles de liaison et d'alimentation doivent être éloignés de toute source de rayonnement provoquant des perturbations. Par exemple ne pas faire cheminer ces câbles avec des câbles véhiculant de fortes puissances.



4.5.3 Blindages

- N'utiliser que des câbles blindés (tresse conseillée, couverture à 80 %)
- Les feuillards sont déconseillés.
- Relier la masse de part et d'autre pour obtenir une immunité optimale aux fréquences parasites.
- Ne relier qu'un seul côté de la masse s'il existe une différence de potentiel.

#### 4.5.4 Connexion des blindages

- Pour éviter que les blindages ne deviennent elles-mêmes des sources de parasites, il est important de réaliser une liaison de basse impédance avec la mise à la terre.
- En cas d'utilisation de liaison avec des connecteurs type Sub-D, la masse doit toujours être faite sur la partie métallique.
- Certains automates présentent des difficultés pour relier correctement le connecteur à la masse. Dans ce cas il est avantageux de relier la partie métallique du connecteur à la masse par un câble court (0,75 mm<sup>2</sup>...1,5 mm<sup>2</sup>)

#### 4.5.5 Exemple de connexion de la masse

#### Connexion de la Masse de part et d'autre du Panel PC et de l'automate :



Le fait de relier la masse de part et d'autre permet de réduire au mieux les perturbations dues aux fréquences parasites. Cette technique est idéale lorsqu'il n'existe pas de différence de potentiel entre les deux appareils. Dans ce cas il est possible de relier la masse de l'alimentation du système de commande même si celle-ci n'a pas de séparation galvanique.



#### Connexion de la masse que d'un côté de la liaison :

Relier la masse que d'un côté est nécessaire lorsqu'il existe une différence de potentiel entre les deux points. Dans ce cas il faut utiliser une alimentation avec séparation galvanique.

Si la liaison était réalisée de part et d'autre il circulerait un courant au point A. Ceci doit être évité à tout prix pour empêcher que des signaux parasites ne transitent sur la communication. Relier la masse du côté présentant la plus faible impédance avec la mise à la terre.

Avant la mise en service il est conseillé de vérifier les instructions du fournisseur d'automate à ce sujet. Réaliser la connexion de la masse en conséquence.

### 4.5.6 Brancher les câbles Ethernet sur le POLARIS Web Client/Remote PC :





## 5. Mise en service

Les consignes d'implantation et de fonctionnement en vigueur doivent être respectées pour les installations électriques ! (par ex. RL 99/92/EG, RL 94/9/EG, BetrSichV resp. les décrets nationaux en vigueur, IEC 60 079-14 et la série DIN VDE 0100).

L'exploitant d'une installation électrique dans un environnement à risques d'incendies doit maintenir les matériels dans un état impeccable, les utiliser de façon conforme, les surveiller et effectuer les travaux de maintenance et de réparation.

Avant la mise en service des appareils, il faut contrôler que tous les composants et documents sont disponibles.



Les travaux de mise en service et de maintenance sur le POLARIS Web Client/Remote PC doivent être effectués exclusivement par du personnel spécialisé formé ! Le personnel spécialisé formé est familiarisé avec l'implantation, le montage, la mise en service et le fonctionnement du POLARIS Web Client/Remote PC, informé de ses dangers et suffisamment qualifié en raison de son activité.

# Avant la mise en service de l'appareil, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Vérifier le POLARIS Web Client/Remote PC quant à d'éventuels dommages sur les joints, vissages ou la vitre en verre.
- S'assurer que les conduites de tension et de données existent.
- Fermer les capots des espaces à bornes sur le POLARIS Web Client/Remote PC.
- S'assurer que toutes les liaisons par vissage sont bien serrées.
- Toutes les sources de tension et de courant branchées doivent correspondre aux caractéristiques techniques de l'appareil.
- Libérer le circuit électrique pour le POLARIS Web Client/Remote PC.



## 6. Configuration du disque dur du Remote

### 6.1 Configuration du Host Computer à l'exemple de Windows® XP

- (1) Cliquer sur le poste de travail avec le bouton droit de la souris.
- (2) Sélectionner les caractéristiques.
- (3) Sélectionner le menu « **Remote** » et cocher le carré de contrôle dans le champ « **Remotedesktop** ».



 (4) L'ordinateur peut maintenant être commandé à partir du POLARIS Web Client/Remote PC.

En alternative, ceci peut également se faire via la touche

- Démarrage
- Réglages
- Commande du système
- Caractéristiques du système.



### 6.2 Quick Start

La fonction Remote-Desktop dans Windows XP Professional est une session de terminal de service pour utilisateurs individuels. La liaison pour la communication avec le Host est basée sur le RDP (Remote-Desktop-Protokoll). L'utilisateur du Remote-Desktop a accès à des applications qui fonctionnent sur le système Host.

Le logiciel client de la liaison Remote-Desktop requiert l'un des systèmes d'exploitation suivant sur l'ordinateur Host.

- Windows XP Professional
- Windows Vista Business
- Windows 7 Professional, Ultimate et Enterprise Edition

En option, un logiciel VNC (ne faisant pas partie du volume de livraison) peut être installé sur le POLARIS Web Client/Remote PC, afin de pouvoir télécommander également d'autres systèmes d'exploitation (informations détaillées auprès des fabricants concernés).

Pendant une session Remote-Desktop, il est possible de dévier des ressources clients telles que des objets système de fichiers, imprimantes, branchements en série, appareils audio ou presse-papiers en fonction des besoins. La liaison Remote-Desktop est démarrée automatiquement après le démarrage du système.

### 6.3 Fenêtre de login « Remote Desktop Connection » [liaison Remotedesktop]

C Remote	Desktop Connection	
9	Remote Desktop Connection	Y
Computer:		
	Connect Cancel Hels	Diptions >>

Dans le champ **« Computer »**, un **« Nom »** correspondant ou **« l'adresse IP »** de l'ordinateur Host à relier peut être indiqué. Cliquer sur la touche **« Connect » [relier].** 

## 6.4 Fenêtre de login « Login pour Windows » [Log On to Windows]

Log On to V	/indows
Copyright © 1985 Microsoft Corpora	-2001 Hiton
User name: Password: Log on to:	Cancel Shut Down Options <<

Pour pouvoir établir une liaison avec l'ordinateur Host, il faut saisir dans la fenêtre de login un **« User name» [nom** d'utilisateur] valide de l'ordinateur Host et le **« Password » [mot de passe]** correspondant.

Pour le login sur l'ordinateur Host, cliquer sur la touche **« OK »**.

L'écran du POLARIS Web Client/Remote PC affiche le disque dur de l'ordinateur Host.

## 6.5 Réglages optionnels du POLARIS Web Client/Remote PC



eral Display L	ocal Resources Programs Experience
pon settings Type the the drop	name of the computer, or choose a computer from down list.
Compute	н:
User na	me: Username
Passwo	d
Domain	Domain
	Save my password
Save cu	tent settings, or open saved connection. Save As Open

Il est possible de commander plusieurs ordinateurs Host à partir d'un POLARIS Web Client/ Remote PC.

Pour le login sur différents ordinateurs Host, cliquer sur la touche « Options » [options] dans la fenêtre de login « Remote Desktop Connection » [liaison avec le Remotedesktop] afin d'arriver dans le menu d'options.

Dans le champ «Logon settings» [réglages de logon], on peut tout d'abord saisir et enregistrer le «Nom» resp. « l'adresse IP » et le « User name » [nom d'utilisateur] avec « Password » [mot de passe ].

Dans le champ « Connection settings » [réglages de liaison], un ordinateur Host une fois enregistré peut être tout simplement appelé et utilisé en cliquant sur la touche « Open » [ouvrir].

### 6.6 Login sur différents ordinateurs Host

Il est possible de créer simultanément plusieurs liaisons Remotedesktop sur un POLARIS WebClient/Remote PC.

En cliquant sur les différentes tâches de la barre de tâches, on commute entre les différentes liaisons Remotedesktop.



# 7. Elimination des erreurs

Pas d'image	<ul> <li>Vérifier le branchement de l'alimentation en tension</li> </ul>
Pas de réseau reconnu	<ul> <li>Vérifier le branchement de la liaison Ethernet sur le POLARIS Web Client/Remote PC.</li> <li>Vérifier le câble de branchement vers le réseau, il n'est peut-être pas branché.</li> </ul>
	<ul> <li>Contrôler l'adresse IP de l'ordinateur Host.</li> <li>L'ordinateur HOST doit être autorisé pour l'accès Remote.</li> </ul>
Pas d'accès Remote	<ul> <li>L'ordinateur HOST et le POLARIS Web Client/ Remote PC doivent être tous les deux dans le même masque Sub-Net – en particulier en cas de liaison point à point.</li> </ul>
	<ul> <li>Même sans branchement sur réseau, un nom de login et un mot de passe doivent être créés sur l'ordinateur HOST.</li> </ul>

### Manuel utilisateur



## 8. Touchscreen

8.1 Explication des symboles de Touchscreen dans la zone d'informations





Le symbole de la souris affiche la fonction effectuée avec la souris lorsque l'on touche le Touch-Screen. Dans ce cas, c'est la fonction du bouton gauche de la souris. En touchant une fois le symbole, la fonction change une fois le bouton droit de la souris jusqu'à ce que le contact suivant ait lieu, ensuite il repasse en réglage standard.



Le symbole Touchscreen affiche que le logiciel est installé et prêt à fonctionner.

Si le symbole est trop petit pour la commutation entre la fonction du bouton gauche et droit de la souris, on peut se faire afficher un symbole plus grand à l'écran.



Sélectionner le choix du bouton de la souris. La fenêtre suivante s'ouvre. Passage du bouton gauche au droit de la souris possible.





0

## 9.

## Numéros de commande

Série d'appareils	
Ecran sans Touch 15"	4
Ecran sans Touch 19,1"	5
Ecran avec Touch 15"	6
Ecran avec Touch 19,1"	7
Version	1 —
AC 90 V - 253 V	1
DC 24 V	1
Langue du pays	
sans différenciation	1
Allemand	]
Anglais (UK)	1
Français	]
Italien	1
Suédois	1
Anglais (US)	7
autres langues sur demande	]
Bôitier	
Montage mural Base	]
Montage au sol Base	]
Montage au sol Exclusif	]
Montage sur table rotative/inclinable Exclusif	]
autres versions sur demande	]
Appareil de saisie	
sans différenciation	
Souris tactile	]
Souris à Trackball	
Touchpad	]



0

0

0

1





## 10. Accessoires

Désignation	Numéros de commande
Clavier	
Allemand	17-71VZ-40.0
Anglais (UK)	17-71VZ-40.1
Français	17-71VZ-40.2
Italien	17-71VZ-40.3
Suédois	17-71VZ-40.4
Anglais (US)	17-71VZ-40.5
autres langues sur demande	
Appareils de saisie	
Souris tactile	17-71VZ-1000
Souris à Trackball	17-71VZ-2000
Touchpad	17-71VZ-3000
Câbles de branchement pour clavier et souris	
Longueur totale:1,8 m	05-0068-0163
Longueur totale:3,0 m	05-0068-0204
Câbles de branchement pour clavier et Trackball	
Longueur totale:1,8 m	05-0068-0205
Longueur totale:3,0 m	05-0068-0204
Câbles de branchement pour clavier et Touchpad	
Longueur totale : 1,8 m	03-0068-0183
Longueur totale : 3,0 m	05-0068-0206
Cadre de renforcement	
pour POLARIS Web Client/Remote PC 19,1"	05-0205-0010
pour POLARIS Web Client/Remote PC 15"	05-0205-0009
Boîtier	
Montage mural Base	
Montage au sol Base	
Montage au sol Exclusif	
Montage mural Exclusif	
Montage sur table rotative/inclinable Exclusif	
autres versions sur demande	
autres accessoires	
Clé USB Ex i-Memory 4 GB	17-71VZ-5000/0100



## 11. Maintenance, révision, réparation



Les travaux de maintenance sur le POLARIS Web Client/Remote PC doivent être effectués exclusivement par du personnel spécialisé et formé ! Le personnel spécialisé et formé est familiarisé avec l'implantation, le montage, la mise en service et le fonctionnement du POLARIS Web Client/Remote PC, informé de ses dangers et suffisamment qualifié de par son activité.

#### Intervalles de maintenance

Dans le cas de fonctionnement conforme, en tenant compte des remarques concernant le montage et des conditions environnementales, aucune maintenance n'est nécessaire.

#### Révision

Selon IEC 60079-19 et IEC 60079-17, l'exploitant d'installations électriques dans des zones à risques d'explosions est tenu de les faire contrôler par un électricien quant à leur état impeccable.

#### Maintenance

Respectez les consignes en vigueur selon les directives 1999/92/CE, IEC 60079-19 ainsi que EN60079-17 pour l'entretien, la maintenance et le contrôle des matériels afférents !

Les travaux de montage / démontage, travaux de fonctionnement et de maintenance doivent être effectués uniquement par du personnel spécialisé et formé. Il faut respecter les règles légales et autres directives en vigueur concernant la sécurité du travail, la prévention des accidents et la protection de l'environnement.

Pour la mise au rebut, respectez les consignes nationales de mise au rebut des déchets.

#### Remarques concernant les réparations

Si vous voulez envoyer un appareil pour une réparation, veuillez tout d'abord lire le manuel de déroulement RMA et envoyez le formulaire RMA rempli et signé à nos centres de retour.

Email :services@bartec.deFax : +49 7931 597-119

Pour les appareils envoyés sans numéro RMA, nous ne pouvons pas garantir de délais contractuels assurés.

Le manuel de déroulement RMA et le formulaire RMA peuvent être téléchargés sur notre site.

<u>http://www.bartec.de</u>  $\rightarrow$  Qualité et culture  $\rightarrow$  Formulaire RMA

Avez-vous des questions ? Envoyez-nous une e-mail ou téléphonez-nous.

E-mail: <u>services@bartec.de</u>

Téléphone : +49 7931 597-444



## 12. Mise au rebut

Le POLARIS Web Client/Remote PC contient des pièces en métal, en plastique et des modules électroniques.

Pour la mise au rebut, il faut donc respecter les exigences légales pour les déchets électriques (par ex. mise au rebut par une société agréée).

## 13. Remarques concernant l'envoi et l'emballage

Remarque importante concernant le transport et l'envoi :

! Appareils fragiles !

Le poids maximal de l'appareil doit être pris en compte pour le choix de l'emballage et du transport.

Des palettes stables conviennent par ex..



## 14. Informations complémentaires



F\_BMS795.doc • Résistance aux produits chimiques - Face avant polyester • Revision 1 / Status 18. Juillet 2006 • Sous réserve de modifications techniques



	Wir		We	Nous
	BARTEC (	GmbH, Max-Eyt	h-Strasse 16, 97980 Bad N	lergentheim
	erklären, da	ss das Produkt	declare, that the product	attestons, que le produit
	POLARIS	Serie	POLARIS series	POLARIS série
		Тур	-Nr.: 17-71Vx-xxxx/xxxx	
Ce	auf das sich bezieht, der der folgende entspricht	i diese Erklärung i Bestimmungen en Richtlinien	to which this declaration relates is in accordance with the provision of the following directives	se référant à cette attestation correspond aux dispositions des directives sulvantes
	94/9/EG, 89/336/EW	/G	94/9/EC, 89/336/EEC	94/9/CE, 89/336/CEE
	und mit folgende oder normativen Dokumenten übe EN 60 079 - 0: E IEC 60 079 - E N 60 079 - 7: E IEC 60 079 - E EN 61 241 - EN 61 000 - 6 EN 61 000 - 6 EN 60950 - 1:	enden Normen tiven n übereinstimmt - 0: 2004 079 - 5: 2005 - 7: 2003 079 - 11: 2005 41 - 0: 2004 mit - 6 - 2: 2001 - 6 - 4: 2001 - 1: 2001	and is in conformity with the following standards or other normative documents EN 61 241 - 1: 2004	et est conforme aux normes ou documents normatifs ci- dessous
	EG-Baumus bescheinigu	sterprüf- ing	EC-Type Examination Certificate	Attestion d'examen CE de type
			IBExU 05 ATEX 1117 X	
	Qualitātssic Produktion	herung	Production Quality Assessment	Assurance Qualitée Production
			TÜV 96 ATEX 1086 Q	
	Kennzeichn	ung	Marking	Marquage
	<b>C €</b> 0032	<ul> <li>II 2G Ex e</li> <li>bzw. </li> <li>II 2G Ex it</li> <li>II 2G Ex it</li> <li>II 2D Ex it</li> <li>II 2D Ex it</li> </ul>	q [ib] IIC T4 Ex d e q [ib] IIC T4 (Visualis IIC T4 (Zubehör) A21 IP6X T80°C (Visualisi D 21 T120°C (Tastatur, Ma	sierungsgerät) erungsgerät, USB-Stick) us, Trackball, Touchpad)
				/
	DAD	TEC .		

Sous réserve de modifications techniques. Edition : 01/2011 Notice

# **BARTEC**



**BARTEC** GmbH Allemagne

Max-Eyth-Straße 16 97980 Bad Mergentheim

Téléphone: +49 7931 597-0 Téléfax: +49 7931 597-119

info@bartec.de www.bartec.de